

ANÁLISIS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

3ro de Arquitectura

Universidad del sureste

4ta unidad

Arq. Pedro Alberto López García

Tarea:

Yedidya Peña Hernandez

Comitán De Dominguez, Chiapas

/07/20

ACABADOS URBANOS

Aplanados

Es una mezcla que sirve de recubrimiento para los elementos horizontales y verticales de una construcción.

Las finalidades de los aplanados de mezcla

son

- Proteger a los elementos constructivos de la intemperie.
- Recubrir irregularidades proporcionar una base uniforme
- Por sus requerimientos de exactitud en los planos de acabados



Por su colocación y Por su contenido

A plomo y regla:

consiste

en que la muestra de deslizamiento siga vertical a la plomada.

A nivel y regla:

Es la

aplicación de la mezcla, debiendo quedar debidamente nivelados.

Revendón y regla

Es aplicar

La mezcla en muros o losas sin usar nivel ni plomada, únicamente con la ayuda de reventones, que son hilo de guía

A talocha

Consiste en

aplicar directamente con la tolacha, es decir sin reglas ni niveles, una capa de mezcla sobre la superficie rugosa y así formar un enlucido o capa de acabado.



Materiales para mortero

son

- Cemento
- Agua
- Cal
- Arena

Herramientas para aplanados

Son los

- Aplanados de Mortero
- Aplanados de Yeso
- Aplanados de grano de mármol
- Aplanados de tirol de cemento
- Aplanados de pasta



Clases de mortero

Cuales son

- Mortero de Cemento
- Mortero de Cal Hidráulico
- Mortero Bastardo o Mixto
- Morteros de cemento cola
- Mortero de Cemento Portland

Lambrines

Se definen

como recubrimiento de paredes o muros de madera ya sea para exteriores o interiores como la que se coloca en piso solo que lambrin se refiere a colocados en muros para dar un tipo de recubrimiento que se coloca en muros.



Plafones

es

Un plafón es un objeto decorativo que se integra a la iluminación de un espacio.

beneficios, tales como estos:

-Consigue reducir en más del 50% el gasto energético.

-permite ahorrar económicamente hablando e invertir menos en la factura eléctrica.

-Cuenta con una vida útil mucho más duradera que la que tienen los dispositivos tradicionales.

--Se puede programar para crear los ambientes deseados y adecuarse a las necesidades de los individuos en cada momento.



Pisos

Es el

Piso de superficie inferior horizontal de un espacio arquitectónico, el "lugar que se pisa". También, en lenguaje coloquial, los diferentes niveles de un edificio son llamados pisos. Además en España se denomina piso a las viviendas.



Pinturas

son

Todos los tipos de pintura para la construcción poseen tres funciones básicas: embellecer aportando color o brillo, proteger al soporte frente al clima evitando su deterioro, y permitir el mantenimiento y la limpieza de los paramentos.

Los componentes de estos tipos de pintura para la construcción son:

- Aglutinante o ligante: mineral, polimérico, vegetal, proteínas.
- Disolvente: agua, disolventes orgánicos.
- Pigmentos o colores: naturales o artificiales, minerales u orgánicos.
- Cargas, rellenos, aditivos, de naturaleza variada.

