NOMBRE DEL ALUMNO: BRYAN ELI GARCIA ZAMORANO

TEMA: CUADRO SINOPTICO

PARCIAL: 2

MATERIA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA I

NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. ELIZABETH ESPINOZA LOPEZ

LICENCIATURA: ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: 5

- practica clínica de enfermeria 1
  - Generalidades de la Central de Equipos y Esterilización.
    - Requisitos de infraestructura La CE tiene ciertos requerimientos generales para todas las áreas físicas, que describiremos brevemente: Requerimientos de espacio Varían significativamente según los procesos que realizará la CE y son siempre calculados durante la planificación.
    - El Servicio de Central de Esterilización tiene, además, la responsabilidad de recoger y recibir los objetos y equipos usados durante la atención del paciente, procesarlo, almacenarlo, y distribuirlo en todo el hospital.
  - Tipos de esterilizadores
    - Métodos de esterilización
      - Métodos físicos
        - Vapor a presión-calor húmedo.
        - Aire caliente-calor seco.
        - Radiación ionizante.
      - Metodo quimico
        - Gas óxido de etileno.
        - Gas y solución de formaldehído
        - acético, ácido peracético, glutaraldehído y
          - electrolítico.
        - Ozono.
        - Plasma/vapor peróxido de hidrógeno.
    - Tipos de esterilizadores
      - una cubierta externa, la cual una vez cerrada la puerta del esterilizador herméticamente, arroja el vapor caliente dentro de
        - Esterilizador gravitacional
        - Temperatura: 121ºC.
        - Humedad: 90%.
        - Tiempos: (Total 45´ del ciclo).
      - En este método la cámara del esterilizador evacua el aire por completo antes de introducir
        - Temperatura: 133ºC.
        - Humedad: 90%.
        - Tiempos: (Total 20 ´ del ciclo).
        - Para el pre-vacío y alcanzar la temperatura adecuada: 6 ´.
        - Exposición: 4 ´.
        - Secado y enfriamiento de los paquetes: 10 ´.
      - Ciclos de esterilización de acuerdo al tipo de producto
        - nstrumental Lapso de 20 a 30 minutos a temperatura de 121ºC.
        - Telas, huatas y algodones Lapso de 30 minutos a temperatura de 121ºC.
        - Artículos de cristal Lapso de 20 minutos a temperatura de 121ºC
    - Procesos para la preparación del instrumental
      - Que el artículo esté bien limpio.
      - Cubrir todo el artículo.
      - Que la envoltura tenga su referencia para manejarla asépticamente.
      - Usar testigos visibles en cada uno.