

Nombre del Alumno: Claudia Cristhel Mateo Guzmán

Nombre del tema: Técnica De Instalación De Sonda Foley En
Hombres Y Mujeres

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Fundamento De Enfermería III

Nombre del profesor: Sandra Yazmin Ruis Flores

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 3

1 Técnica De Instalación De Sonda Foley En Hombres

Retire el prepucio con la ayuda de una gasa estéril y coloque el pene en posición vertical hasta introducir 7-8 cm de la **sonda**. Coloque ahora el pene en posición horizontal y siga introduciendo la **sonda** hasta que refluya la orina. Avanzar unos 5 cm más para asegurar la colocación de la **sonda** en la vejiga.



¿Cómo se pone una sonda Foley en hombres?

Sostenga el pene elevado en un ángulo de 60 grados, introduzca la **sonda** lentamente unos 15 a 20 cm. A veces es difícil introducir la **sonda**, antes de que entre en la vejiga, aplique una presión suave y firme hasta que la **sonda** pase de este punto y la orina fluya, cuando salga orina introduzca la **sonda** de 2 a 3 cm más.

¿Cómo instalar la sonda Foley?

Colocar el pene perpendicularmente al tronco, tirando suavemente hacia arriba. Deslizar la **sonda** con movimientos fluidos por la uretra hasta que aparezca flujo de orina. Luego llenar el balón y deslizar el prepucio. Conectar la **sonda** con el colector y asegurarse de que la orina sigue fluyendo.

¿Qué calibre de sonda Foley para hombre?

Por norma general se empieza sondando a los varones con **sondas** de **calibre** 14-18 Ch

2 Técnica De Instalación De Sonda Foley En Mujeres

Para introducir la **sonda**: - En la **mujer**: separe los labios mayores y menores con la mano no dominante (esta mano ya no es estéril) hasta visualizar el meato urinario, e introduzca suavemente 5 a 7 cm hasta que fluya orina, luego introduzca dos centímetros más y recolecte la orina en el riñón.

¿Cuánto se introduce la sonda Foley en mujeres?

Separe los labios mayores y ubique el meato uretral (orificio por donde orina) e introduzca la **sonda** lentamente unos entre 5 a 8 cm, **cuando** salga orina introduzca la **sonda** 2 a 3 cm más.

Qué calibre de sonda Foley para mujer?

Por normal general a Qué calibre de sonda

Foley para mujer?

con **sondas** de **calibre** 16-20 Ch

Técnica De Instalación De Sonda Foley En Mujeres

