

PASOS INICIALES



Calentador Radiante

Prevenir hipo e hipertermia

36.5 °C y 37.5 °C

Calentar



Posicionar la vía aérea

Decúbito supino

Olfateo de aire materno

Prevenir hiperextensión y flexión

Primero boca, luego nariz
Suavemente con pera de goma
Solo si es necesario

Eliminar secreciones



Breve estimulación táctil

Frotar suavemente espalda, tronco y extremidades

Estimular

Secar

Toalla o manta cálida

Si se moja utilizar una nueva
<32 sem plástico de polietileno

